

ГОВОР

Лесно контролирате речта си само с една ръка.

НЕ СЕ ИЗИСКВАТ ИНСТРУМЕНТИ.

Настройваща се глава:

Завъртете за фина настройка на звука, ако това се налага.

ВНИМАНИЕ – прекаленото настройване на главата ще доведе до намалено качество на тона на гласа; бъдете внимателни.

Бутон вкл./изкл.: За да говорите, натиснете бутона и го освободете като приключите.

Ролер за тембър (отляво): Завъртете ролера за лесна настройка на по-висок или по-нисък тембър. Няма нужда от допълнителни настройки, след като постигнете желаното ниво.

Натиснете
за вкл. и
изкл.

Настройка
тембър

Настройка
сила

Фина настройка



Ролер за регулиране на силата:

(отляво) Завъртете ролера, докато говорите, за да увеличите или намалите силата на говора, когато искате да наблегнете на нещо.

Упражнявайте се. Поставете вашия електронен ларинкс Romet® до врата си и се упражнявайте да намерите „най-доброто място“, за да постигнете най-добрия тон на гласа.

БЕЛЕЖКА: Това място може да се намира на различни места, или на врата, или отстрани на бузите; за всеки човек е различно, в зависимост от вида на кожата ви и от ко-личеството облъчване, което сте получили. Повтаряйте прости из-речения гледайки в огледалото, за да постигнете яснота на гласа. Ако е възможно, запишете гласа си и го запишете, за да се чуе как звучите. Упражнявайте се редовно!

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯТА



Поставяне: Свалете капачката на батерията от апарата и поставете 9V литиево-йонна батерия в корпуса. Полярността на батерията е заменяема; полюсите + или — на батерията могат да се обръщат. Електрическият контакт ще се осъществи автоматично, когато капачката на корпуса се завърти обратно на място.

Може да се наложи да използвате лек натиск, когато поставяте батерията за първи път в апарата.
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СИЛА!

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА



В комплекта на вашия модел R200 ще намерите две 9V литиево-йонни батерии. Когато получите апарата си, батериите ще са заредени на приблизително около 80% от капацитета си. Заредете батерията до пълния капацитет преди употреба, за да постигнете максимална мощност. Включете

зарядното в контакт с напрежение 220V с помощта на предоставения адаптер. Поставете презареждаемите батерии в зарядното устройство. Червен LED индикатор = Нужда от зареждане. Зелен LED индикатор = Напълно заредена.

ВНИМАНИЕ: Зареждайте Li-Ion батерии само със зарядно устройство за такива батерии. НЕ опитвайте да ги презареждате с друго зарядно устройство. НЕ поставяйте друг тип батерии в зарядното устройство, напр. NiMH. Нормалните 9V алкални батерии ще работят с Вашия Romet® електронен ларинкс.



ОРАЛНИЯТ АДАПТЕР И ТРЪБИЧКИТЕ, КОИТО СА ВКЛЮЧЕНИ ЗАЕДНО С ВАШИЯ ЕЛЕКТРОНЕН ЛАРИНКС ROMET ЩЕ ВИ ПОЗВОЛЯТ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ГОВОРИТЕ ОЩЕ, ДОКАТО ВАРТЪТ ВИ ВСЕ ОЩЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА СЛЕД ОПЕРАЦИЯТА.



ПОСТВЕТЕ СТАБИЛНО ГУМЕНАТА КАПАЧКА НА АДАПТЕРА В ГОРНАТА ЧАСТ НА ВАШИЯ ЕЛЕКТРОНЕН ЛАРИНКС. ВКАРАЙТЕ ТРЪБИЧКАТА В МАЛКИЯ ОТВОР НА АДАПТЕРА. ПРИТИСНЕТЕ ТРЪБИЧКАТА, ЗА ДА ВЛЕЗЕ ДОБРЕ В ОТВОРА. ТРЪБИЧКАТА ТРЯБВА ДА Е ПОСТВЕНА СТАБИЛНО, КОГАТО ГОВОРИТЕ. ПОСТАВЕТЕ КРАЯ НА ТРЪБИЧКАТА В ЪГЪЛА НА УСТАТА СИ, КАТО Я НАСОЧИТЕ КЪМ ГОРНАТА ЧАСТ НА УСТАТА.

НАТИСНЕТЕ БУТОНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ.
УПРАЖНЯВАЙТЕ РЕЧТА СИ С ПРОСТИ ГЛАСНИ ИЛИ КРАТКИ ЗВУЦИ. ОПИТАЙТЕ НЯКОЛКО ПРОСТИ ИЗРЕЧЕНИЯ.

АКО Е ВЪЗМОЖНО, ЗАПИШЕТЕ РЕЧТА СИ КАТО ГОВОРИТЕ БАВНО. ПРОСЛУШАЙТЕ РЕЧТА СИ.
ПРОЗРАЧНИТЕ ТРЪБИЧКИ ИМАТ НАКРАЙНИЦИ, КОИТО ДА ПРЕДОТВРАТЯТ ЗАСЯДАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ

ЧАСТИЦИ ПРИ УПОТРЕБА. ЛЕСНО МОЖЕ ДА СВАЛИТЕ ТОЗИ НАКРАЙНИК ИЛИ ДА СКЪСИТЕ ДЪЛЖИНАТА НА ТРЪБИЧКАТА С НОЖИЦА.

СЛЕД КАТО ПРИКЛЮЧИТЕ ДА ГОВОРИТЕ, ИЗПЛАКНЕТЕ ТРЪБИЧКИТЕ С ХЛАДНА И ЧИСТА ВОДА. ПОЧИСТЕТЕ И ГОРНАТА ЧАСТ НА ВАШИЯ ЕЛЕКТРОНЕН ЛАРИНКС, ЗА ДА ПРЕМАХНЕТЕ ВСИЧКИ ОСТАТЪЦИ ОТ СЛЮНКА ИЛИ ОТ ХРАНА.